

# KULLANIM KILAVUZU

SCANIA ADBLUE EMÜLATÖR KURULUMU

**EURO 6**



 [www.arizatespithazi.web.tr](http://www.arizatespithazi.web.tr)

 +90 532 111 02 30

[destek@nitrobilisim.com.tr](mailto:destek@nitrobilisim.com.tr)

# Scania Euro 6 Adblue Emülatör Kurulumu

AdBlue emülatörünü Scania'ya takmak için yapmanız gerekenler aşağıda listelidir. Önce AdBlue soketini bulmalısınız. Orta şasede deponun arkasında ki pembe soket.



Soketi çıkardığımızda bağlantı aşağıdaki gibidir.

<b>Emülatör</b>	<b>Adblue Soketi</b>	<b>Adblue Soket No</b>
Siyah (gnd) -	Kalın Siyah	4
Kırmızı(vcc) +	Yeşil	12
Yeşil ( Can H)	Turuncu (Can H)	22
Sarı ( Can L)	Siyah (Can L)	19

Unutulmamalıdır ki bu işlem sonrasında DPF (dizel partikül filtre) çıkarılması gerekmektedir. Sebebi ise adblue sıvısının kullanılmadığı için filtreler kuruma yapabilir. Bu duruma maruz kalmamak için DPF' yi çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde araç gösterge panelinde DPF ve araç motor hatası alınabilir.