




KULLANIM KILAVUZU

IVECO ADBLUE EMÜLATÖR KURULUMU

EURO 6



 www.arizatespithazi.web.tr

 +90 532 111 02 30

destek@nitrobilisim.com.tr

Iveco Euro 6 Adblue Emülatör Kurulum

Iveco euro 6 adblue emulatör için öğrenilmesi gerekenler. SCR sistemi diğer araçlardaki gibi değildir. (Sağ ön tekerleğin arkasında bulunur.)

Tüm bakım sonrası işlemler motor ECU EDC17CV41 tarafından yönetilmekte olup, ilave Adblue ECU sistemi bulunmamaktadır. Yani motor ECU doğrudan bağlı bazı bileşenlerin elektriksel faaliyet gösteren özellik olmalıdır. (Adblue enjektör, yön vanaları, sıcaklık sensörleri).

Emulator, aşağıdaki parçaların yerini alıyor:

- Adblue pompası
- Nox sensörü (akış aşağı)
- Nox sensörü (akış yukarı)
- NH3 sensörü

Emülatörü, püskürtme borusunun fişleri (ST57) arasına "grommet" takıyoruz.

CAN wiresh we need connect separetly

Bunun için en iyi yer, ST55A fişidir (araç çerçevesinde bulabilirsiniz motorun sağ tarafında, sağ ön tekerleğin üstünde)

BEYAZ - pin 22'ye (CAN H)

KAHVE - pin 21'e (CAN L)

Şimdi sadece Nox ve NH3 sensörlerinden güç almalıyız. Sadece 70405 blogundan sigorta NUMARASI 4 kaldırmalıyız. Aşağıdaki resimlerde ayrıntılı olarak soket yerleri görünmektedir.



